

AUTOMATIKKSPESIALISTEN

(((Alarm & Automatikk AS)))

VARIABLE SKILT

BRUKERVEILEDNING STYRING VIA SMS

AUTOMATIKKSPESIALISTEN

(((**Alarm & Automatikk AS**)))

1. GRUNNOPSETT STYRINGSENHET

Før skiltet kan motta SMS må det gjøres noen grunninnstillinger i styringsenheten. Dette gjøres med hjelp av den tilhørende serviceenheten.

I hovedmenyen velges kommunikasjon og følgende bilde vises:

Kommunikasjon	
Nummer SMS mottaker:	00000000
Siste inkommende melding	XXXX
Siste utgående melding	XXXX
Anleggsnummer:	XXXX
Skilt løpenummer:	XXXX
<input data-bbox="193 972 327 1034" type="button" value=" <-Tilbake "/> <input data-bbox="421 972 603 1034" type="button" value=" Send SMS "/> <input data-bbox="691 972 825 1034" type="button" value=" Neste "/>	

Her gjøres innstillinger for kommunikasjon.

På øverste linje taster man inn telefonnummer dit SMS:et skal sendes. Neste linje viser innholdet i siste inkommende og utgående meldning. De to nederste linjene skal anleggsnummer og løpenummer angis. Med knappen "Send SMS" kan man sende SMS manuelt.

Betjen tasten "Neste" og bildet for GSM-signal vises.

Kommunikasjon	
Signalstyrke GSM	
Test GSM signal	-999%
<input data-bbox="193 1733 327 1796" type="button" value=" <-Tilbake "/>	

Her kan man ved å trykke på "Test GSM signal" se den aktuelle signalstyrken på GSM nettet i en skala fra 0-100%.

AUTOMATIKKSPESIALISTEN

(((Alarm & Automatikk AS)))

2. SENDE MELDING

Det kan sendes 5 ulike meldinger til skiltet. Disse utfører ulike operasjoner. Alle meldinger må startes med et kodeord for å unngå at uønskede meldinger slippes gjennom.

Kodeord :

SNU

Kommando:

0001 kommando for å kjøre skiltet til posisjon 1.

0002 kommando for å kjøre skiltet til posisjon 2.

0003 kommando for å kjøre skiltet til posisjon 3.

0004 kommando for å kjøre mosjonsrunde.

Skiltet kjører 1 omdreining hver vei for så å parkere i den posisjon skiltet stod før kommandoen ble gitt.

0005 Status. Skiltet svarer med aktuell status. Posisjon og evt. feil.

Eks. SMS

Kodeord etterfulgt av mellomrom og kommando

”SNU 0001”

Skiltet vil kjøre til posisjon 1 og sende melding tilbake om status.